

Be Original.

HEMSのモード切り替え方法

HEMSのモードを「<mark>自産自消モード</mark>」に切り替えることで、お住まいの地域の天気予報に合わせて、「発電した電力からためる」または「夜間の割安な電力からためる」を自動で切り替えます。

<設定手順> HEMS (JH-AG01) をご使用のお客様

① スマートフォン・タブレットから COCORO ENERGY (HEMS) にログインします。

https://hems.cloudlabs.sharp.co.jp/cloudhems/pvt/A100000000.htm

- ② ホーム画面の左上 [メニュー] ボタンを押し [設定する] ⇒ [設定] ⇒ [蓄電池自動制御設定]を選びます。
- ③ 蓄電池自動制御画面で各種設定をします。 ※電力モニタ側で蓄電池運転モードを設定していても、COCORO ENERGY側での 蓄電池自動制御設定モードが優先されます。



COCORO ENERGY ログインサイト



1 お住まいの郵便番号を入力

7 天気予報連携を有効にする」をチェック お住まいの地域の天気予報などに応じて、自動的に 蓄電池の充放電をコントロールします。

3 モード選択

自産自消モード

晴れの日は太陽光で発電した電力を蓄電池に充電、 曇りや雨で日中の発電が期待できないときは、前日 の夜間に蓄電池を充電しておくことで、昼間の割高 な電力の購入を抑えます。

晴れ:クリーンモード(夜間充電なし)に従って制御雨:クリーンモード(夜間充電あり)に従って制御

「**気象警報連携を有効にする」をチェック** お住まいの地域で気象警報が発令されると、停電に

協住よいの地域で
本家言報が
先って
れると、
「一章に
備えて
自動的に
蓄電池の
充電を
開始。
気象
警報が
解除
されると、
自動で
元の
運転
モードにもどります。

対象とする警報を選択

[設定する]を押して、「設定されました」 と表示される事を確認して完了です。

*自産自消モードには、電力モニタで設定した夜間時間帯に切り替わります。